


hp LaserJet 9055mfp
hp LaserJet 9065mfp

forstørrelse og reducere

1. Tryk på **ZOOM** på berøringsskærmen.
2. Anvend tallene eller pilene i genvejsmenuen for at angive den ønskede faktor.
3. Placer det originale dokument i den automatiske arkføder (ADF) eller på glaspladen.
4. Tryk på **Start**.



Fremstilling af en dupleksudskrevet og hæftet kopi

1. Vælg en af følgende på berøringsskærmen:
 - **1>2** hvis det originale dokument er trykt på én side.
 - **2>2** hvis det originale dokument er trykt på begge sider.

2. Tryk på **INDSTIL**.

3. Vælg den relevante hæftefunktion.

4. Tryk på **OK**.

5. Tryk på **ORIG**.


6. Vælg den relevante papirretning for originalen.

7. Tryk på **OK**.

8. Vælg antallet af kopier.


9. Placer det originale dokument i den automatiske arkføder (ADF).

10. Tryk på **Start**.



fremstilling af en kopi med blandede originaler

1. Placer det originale dokument med teksten opad og i rækkefølge i den automatiske arkføder (ADF) justeret efter bakkens bageste venstre kant.
2. Juster papirstyrene efter de største sider i originalen.
3. Tryk på **ORIG** på hovedskærmen.
4. Tryk på **BLANDEDE ORIGINALER** under **SPECIAL ORIG**.
5. Tryk på **OK**.
6. Vælg en af følgende på berøringsskærmen:
 - Under **PAPIR** skal du trykke på **AUTO** for at kopiere hver originalstørrelse til en tilsvarende kopistørrelse.
 - Under **SKALER** skal du trykke på **AUTO** for at kopiere alle originaler til samme papirstørrelse med en faktor, der vælges automatisk.
7. Tryk på **Start**.



Vælg finishing-indstillinger, f.eks. hæftning, foldning og hulning.


Vælg dupleksudskrivnings-indstillinger.

Gør billedet lysere eller mørkere.

Reducerer eller forstørrelser billedet, så det passer til det valgte papir.

Skifter mellem de forskellige skærbilleder i brugerfladen.

Standser det igangværende job og kopierer fra glaspladen.



Reducerer eller forstørrelser billedet manuelt.

Tilsidesætter automatisk valg af papirbakke ved at vælge bakke eller papirstørrelse.

Vælg avancerede udskriftsfunktioner og særlige funktioner, f.eks. foto, tekst eller blandede originaler.

Gendanner alle områder til standardindstillingerne.

Gendanner kopiantallet til standardindstillingen.

du kan få yderligere hjælp i
den korte funktionsoversigt.



besøg www.hp.com

© 2003 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com



Q3643-90926